



Marker Airbrush

Gebruik de sjablonen of experimenteer en maak je eigen fantastische ontwerpen!
De Marker Airbrush is gemakkelijk in gebruik. Geen batterijen nodig.

Te gebruiken met **Crayola** viltstiften met een grote diameter (Viltstiften met kegelpunt, Pipsqueaks & Raamstiften). De inkt is gemakkelijk afwasbaar van huid en kleding.

Vorbereiding

1. Haal de dop van de viltstift en duw de punt in de spuitkop
2. Duw het klepje van de spuitkop naar boven tot deze vastzit (niet doordrukken!)
3. Draai het handvat tegen de klok in om de pomp te ontgrendelen
4. Pomp met het handvat tot je tegendruk voelt (kinderen kunnen dit gemakkelijk zelf doen)

⇒ De Marker Airbrush is klaar voor gebruik!
Druk de hendel in en spray een creatieve tekening.



Tips

1. Houd de spuitkop niet te dicht tegen het papier ($\pm 3/4$ cm)
2. Gebruik de sjablonen en creëer zo nog meer wonderbaarlijke resultaten!
3. Te veel of te weinig druk?
 - Verwijder stift uit het toestel en laat de lucht uit de pomp lopen
 - Kijk of er een knik in de slang zit